

NÁVOD K POUŽITÍ

151 090

Mrazící sprej

Tento produkt je mnohostranným a účinným pomocníkem při opravách, vyhledávání poruch a údržbových pracích. Velkou oblibu získal ve zdravotnictví při mikroskopických činnostech.

Rozsah použití:

- na kovové díly jako jsou kuličková ložiska, zdiřky, články řetězů, atd.
- k rychlému a preciznímu vyhledávání závad na elektrických kontaktech
- k přezkoušení zapalovacích systémů, řídicích automatů a termo-ventilů
- k preparaci zvířat a histologii

Vlastnosti:

- tento vysoce účinný mrazící prostředek obsahuje speciální složku k mnohostrannému využití prakticky ve všech oborech
- lokálně mrazí až do - 45°C
- působí s okamžitou účinností a nezanechává žádné následky

Návod k použití:

- po aplikaci na elektrické přístroje zajistěte jejich řádné odvětrání tak, aby nedošlo ke kontaktu výparů s elektrickým výbojem

UPOZORNĚNÍ !

Obsah nádoby je pod stálým tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Prázdné obaly neporázejte ani nevhazujte do ohně. Výrobek neaplikujte v blízkosti nekrytého plamene nebo žhavých těles. S 16 - neskladujte v blízkosti vznětlivých zdrojů, při práci nekuřte. S 2 - chraňte před dětmi. R 18 - možnost tvorby lehce vznětlivých plynů. S 51 - používejte vždy v dobře větrané místnosti. S 23 - vyvarujte se vdechnutí aerosolu. V zájmu ochrany životního prostředí vyhazujte prázdný obal až po úplném upotřebení výrobku.